



Bild 1



Bild 2

Användningsområde:

Snabbavluftare typ 62 används för automatisk avluftning av vätskefyllda anläggningar. Den monteras huvudsakligen i slutna vattenburna system. En flottör i snabbavluftaren öppnar vakuumventilen beroende på rådande vattennivå i snabbavluftaren.

Montering:

Snabbavluftare monteras enl. bild 1 på anläggningens högsta punkt, liksom överallt där luftsamlingar kan bildas t.ex. pannans övre gavel, mantels högsta punkt vid varmvattenberedare med dubbelmantel. Vidare rekommenderar vi montering i tillloppsledningen på pumpens trycksida. Snabbavluftaren ska monteras in lodrätt. Viktigt för perfekt funktion är att avstängningskäglans undre del på avstängningsventilen går in i en tillräckligt stor yta. Tillloppsledningen bör vara dimensionerad minst ansl. 15 (se även bild 1). För att inte luftpartiklar utifrån ska orsaka funktionsstörningar på snabbavluftaren, bör ventilkåpan (a) sitta kvar på snabbavluftaren. Genom att lossa två varv friges tillräcklig yta över räffelkåpan spår, för att garantera perfekt funktion.

Skötsel:

Om snabbavluftaren skulle ha blivit otät genom inspolade eller avlagrade smutspartiklar, så kan den skruvas ur genom att använda den medlevererade avstängningen, även när anläggningen står under tryck. En ringa vattenmängd kan då komma ut mellan avstängningsdelen och nippeln. Snabbavluftarens lock kan skruvas av för rengöring efter demontering. Om så behövs, ska snabbavluftaren ersättas med en ny (bild 2).

Material:

Flottörstyrd snabbavluftare i metallutförande med avskruvbart lock och avstängningsventil (bild 2). Hus och lock av pressmässing, inre delar och avstängningsventil av mässing resp. rostfritt stål eller hetvattenbeständig plast. Alla tätningar av högvärme- och åldersbeständig, gummielastisk plast.

Teknisk data:

Drifttryck: max 10 bar
 Drifttemperatur: max 120°C
 Vikt: 0,2 kg
RSK nr: 555 73 35