

Monteringsanvisning för ventilpaket - reflex Variomat.



OBS! Spilledning från säkerhetsventilen får EJ fästas på vägg eller liknande.
Kärlet måste stå helt fritt!

Vid frågor kontakta oss!